

Montageanleitung VACU „elegance“

Als Beipack zu einem OSMA Vacu sind (in Reihenfolge der Montage) inkludiert:

1/Bogen 89° oder Abzweig

1/Rohr 100 cm

2/Rohrschellen

Bei mehreren OSMA Vacu nebeneinander ist zu beachten, dass anstatt des 89° Bogens ein Abzweig zu bestellen ist! Oben angegebene Rohrartikel sind im Preis des „OSMA Vacu“ enthalten.
Zusätzliche T-Stücke und verschiedene Rohrlängen auf Anfrage.

