

# OSMA Schuh-, Stiefel- und Handschuhrockner „family4“

OSMA - SCHUHTROCKNER reinigen, desinfizieren und trocknen Ihre Schuhe, Stiefel, Skischuhe und Handschuhe schonend, auf natürliche Weise und ohne jeden chemischen Zusatz - in Minuten. Die Schuhe werden mit Warmluft ausgeblasen, getrocknet und vom Schweißgeruch befreit. Dadurch bleiben sie elastisch. Sie erhalten einen optimalen Tragekomfort.



## Die Vorteile

- leichteres Aufhängen von Halb-, Kinder- und Sportschuhen sowie Handschuhen
- effiziente Trocknung
- einfache Reinigung
- programmierbare 24 Stunden Zeitschaltuhr
- acht Halteorgane mit speziell angeordneten Ausblasöffnungen

## Optionale Erweiterungen

- beleuchteter Ein/Aus Schalter
- 6 Stunden Aufziehuhr
- Handschuhaufsätze
- Standfüße zum freistehenden Aufstellen

## Technische Details

- elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
- Ausführung: Edelstahl
- mit 24 Stunden Zeitschaltuhr
- wartungsfreies Radialgebläse (ausg. family4 Warm)
- 4 Stunden Aufziehuhr



Ausführung family4 für 4 Paar Schuhe und Stiefel

	family 4	family4 WARM
Höhe (in mm)	660	660
Breite (in mm)	550	550
Tiefe (in mm)	370	370
Gewicht (in kg)	15	15
Nennleistung (in Watt)	130	80



einfache Montage



24 Stunden  
Zeitschaltuhr



ansteckfertig



4 Stunden  
Aufziehuhr